KR-55 DIGITAL KEYBOARD

SERVICE NOTES

First Edition

SPECIFICATIONS/仕様


Keyboard 76keys, E to C, SK-776-C Sound Generation RS-PCM Sound Generation (max. 30 voice) Output Power ······ 10W x 2 Preset Voices 23 Group 64 Voice Effects Chorus, Reverb Speakers 16cm x 2.8Ω Power Consumption ···· 100V 45W 117V 220V, 240V 70W **Dementions** 1158(W) x 394(D) x 108(H)mm 45-5/8 x 15-1/2 x 4-1/4 inch Weight 16kg/35lb 3oz.

Accessories ···· Music Rest : 22195634 ♠AC Cord(detachable/着脱式) 100V : 13439816F0 117V : 13439812F0 220V : 13439813F0 240V-E : 23495110 240V-A : 13439814F0 : DP-2 Pedal Switch (117/220/240V Owner's Manual (Japanese): 26035559 Owner's Manual (English): 26035560 Options Stand: KS-30 (117/220/240V) KS-35 (100V) Pedal Switch: DP-6 Pedal Switch: DP-2 Expression Pedal: EV-5, EV-10

仕様 **SPECIFICATIONS** DISASSEMBLY 分解手順 KEYBOARD SK-776-C 鍵盤 SK-776-C PARTS LIST パーツ・リスト DISASSEMBLY 分解手順 CIRCUIT DIAGRAM SK-776 AW CONTACT BOARD (32P) SK-776 AW CONTACT BOARD (32P) SK-776 AW CONTACT BOARD (44P) SK-776 AW CONTACT BOARD (44P) パーツリスト PARTS LIST BLOCK DIAGRAM ブロック図 CIRCUIT DIAGRAM (MAIN BOARD) 回路図(MAIN BOARD) MAIN BOARD MAIN BOARD JACK BOARD/CARD BOARD/PHONES BOARD JACK BOARD/CARD BOARD/PHONES BOARD CIRCUIT DIAGRAM (JACK BOARD) 回路図(JACK BOARD) CIRCUIT DIAGRAM (CARD BOARD) 回路図 (CARD BOARD) CIRCUIT DIAGRAM (PHONES BOARD) 回路図 (PHONES BOARD) SWITCH BOARD SWITCH BOARD CIRCUIT DIAGRAM (SWITCH BOARD) 回路図(SWITCH BOARD) PRIMARY BOARD PRIMARY BOARD CIRCUIT DIAGRAM (PRIMARY BOARD) 回路図(PRIMARY BOARD) PS-AMP BOARD PS-AMP BOARD CIRCUIT DIAGRAM (PS-AMP BOARD) 回路図 (PS-AMP BOARD) TEST MODE テスト・モード TROUBLESHOOTING トラブル・シューティング CHECKING JACK BOARD JACK BOARD の検査 PEDAL DP-6 ペダル DP-6 スタンド KS-35 STAND KS-35 スタンド KS-30 STAND KS-30 ペダル DP-2 PEDAL DP-2 IC DATA IC データ

目次

Page









TABLE OF CONTENTS








KEYBOARD SK-776-C/鍵盤 SK-776-C

KEYBOARD PARTS LIST SK-776-C

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		
	22575254W0	SK-7 NATURAL KEY C/F	257-254	
	22575256W0	<i>∥</i> E/B	257-256	
	22575258W0	<i>II</i> D	257-258	
1 1	22575259WO	II G	257-259	
	22575253W0	<i>II</i> A	257-253	
	22575257W0	ν Ε' ∕Β'	257-257	
	22575260W0	∥ G'	257-260	
2	22575261W0	SK-7 SHARP KEY	257-261	
3	22815735	CHASSIS 76P	281-735	CHASSIS 76P ASSY
4	22155775	SK-7 GUIDE BUSH	215-775	22815736
5	22265494	SK-7 FELT A 76KEY(dark blue/組)226-494	•
6	22265505	SK-7 FELT B 76KEY(red/赤)	226-505	
7	22125648	KR-33 ANGLE		•
	22185236	SK-7 CONTACT RUBBER 12PW		■SK-776 CONTACT RUBBER
8	22185234		218-234	7621621000
	22185235			
9	7621623000			SK-776-AW CONTACT BOARD
10	7621624000		4P HI ASSY	ASSY 7621622000
11	22205309	SK-761 CONNECTOR HOLDER	220-309	
1 2	22925866	CONNECTORBOARD ASSY HI		
1 2	22925867	CONNECTORBOARD ASSY LOW		
1 3	13479325	SMCD-20×690-BD×10-P1. 25		イヤリング
1 3	13479320	SMCD-16×680-BD×10-P1. 25		イヤリング
1 4	22175203	SK-7 SPRING W	217-203	
15	22135435	STOPPER 12P	213-435	
1 3	22135436	STOPPER 13P	213-436	
16		TAPPING SCREWS 3×8 B1	#	
1 7		NYLON RIVET NRP-355	#	



SK-776-C

ODISASSEMBLY

KEY REMOVAL

1. Remove the stopper in the direction of arrow ① as shown in Fig.1.

◎分解手順

キーの取り外し方

1. ストッパーを①の方向へはずす。







Fig.1


- 2. Referring to Fig.2, pulling the key in the direction of arrow 2), disengage the key fulcrum from the chassis. See Fig.3 and 4 for disengaged status.
- 2. キーを手前(方向②)に引き、キー支点部をシャーシ係合部か ら離す。Fig.3, Fig.4 は、離れた状態を示す。







- 3. Taking care not to distort the spring, lift the key in the direction of 3 as shown in Fig.5.
- 3. キーを方向③へ引き上げる。 この時、スプリングを変形させないように注意する。




SK-776-C


Placing the contact rubber sheet

There are three types of the contact rubber sheet. The placing sequence of the sheets is one 8PWL (218-235) and five 12PW (216-236) and one 8PWH (218-234) from left as shown below.

接点ゴムの配置について

接点ゴムには三種類あり、左から 8PWL (218-235) を1 つ、12PW (218-236) を5つ、8PWH (218-234) を1つ、 の順に配置する。





Placing the stopper 13P


Cut each stopper 13P (213-436) at a dotted line and attach them as shown in Fig.15.

Note: Both cut stoppers (lower and higher part) are 8P but they are different each other because of different cut position.

STOPPER 13Pの配置について


STOPPER 13P (213-436) は、各々 Fig.15 に示されるように、指 示された点線部にある切り欠きで切断して、取り付けて下さい。 (注: 切断した結果、低音部側・高音部側共に 8Pになりますが、切

断する位置が違うため、相異なるものになります。)



キーの取り付け方

1. Fig.6 に示すように、スプリングをシャーシの上に置く。



2. Referring to Fig.7 and Fig.8, fit the spring in the spring dent and press the key in the direction of 4.

2. Fig.8 に示すようにスプリングをスプリング係止部にあて、Fig. 7 の方向@にキーを押し込む。


注) スプリングを Fig.8 に示すスプリング係止部に確実に係止

3. キー支点部とシャーシ係合部のあいだEに、すき間の無いこと

ストッパーをシャーシ裏側に、Fig.10 に示す Fに沿って、シ

正常なキータッチが得られません。


させてください。 スプリングが斜面Dに止まっていると、



Caution:

Firmly rest the spring on the spring dent (Fig.8). Don't let the spring stop at the slope D or else the key touch will differ from the previous sensitivity.

Referring to Fig.9 and Fig.10, verify that there is no clearance at the portion E between the key fulcrum and the shassis. Pressing the stopper in the direction of arrow (5), attach it on the portion F as shown in Fig.10.



ャーシとキーのすき間に押し込むようにして貼る。 E

を確認する。

Stopper

Fig.9

Fig.10

SK-776-C

KR-55

CONTACT BOARD INSTALLATION

For the 32P contact board, first align the \$\phi 2.1\$ hole between C2 and C # 2 of the contact board with a half pierce of the chassis. Next align the two slots (\$\phi 2.1 \text{ X 4mm}) with half pierces, respectively.

For the 44P contact board, first align the ϕ 2.1 hole between C7 and C # 7 of the contact board with a half pierce of the chassis. Next align the four slots (ϕ 2.1 X 4mm) with half pierces, respectively.

Further, the CIC cable is't separated from contact board because the contact board is press into the CIC cable with beat

基板の取り付け方

まず、32Pのもの(Contact Board 32P)については、C2とC#2の中間にある ϕ 2.1mm の丸穴をシャーシのハーフピアスに合わせ、次に2箇所の ϕ 2.1mm × 4mmの長穴を合わせて行く。 一方、44Pのもの(Contact Board 44P)については、C7とC#7の中間にある ϕ 2.1mmの丸穴をシャーシのハーフピアスに合わせ、次に4箇所の ϕ 2.1mm × 4mmの長穴を合わせて行く。

Feb. 1990

なお、CICケーブルと基板とは熱圧着されているために分離はできない。




Fig.11


RUBBER SWITCH SHEET INSTALLATION

Place the contact rubber sheet on the contact board. Align contact projections with holes in the board. Press the hole in top face of the projection with a small rod (like clip shown in Fig.12) so that the projection is held in a hole of the chassis. Note that the left end of a contact rubber sheet should be placed over the right end

接点ゴムの取り付け方

Chassis

接点ゴムの足を基板の穴に合わせて置き、先端の鋭くない細い棒状のもので接点ゴムの上面の穴を押さえシャーシに係止する。たとえば、治具としてクリップを下図のように伸ばして使用すると良い。また、接点ゴムの左端は、その左側の接点ゴムの右端に重ねるように係止する。(Fig.12 の H 部を参照。)




CAUTION:


When removing a contact rubber sheet, gently pull off it from the board, or else sheet will break off.

注)接点ゴムを取りはずすとき、無理に引っ張るとゴム 足が切れることがあるので慎重に扱うこと。


SK-776-C CIRCUIT DIAGRAM/回路図



SK-776 AW CONTACT BOARD 32P (LOW) ASSY 7621623000



SK-776 AW CONTACT BOARD 44P (HI) ASSY 7621624000



PARTS LIST

SAFETY PRECAUTIONS: CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING When ordering any parts listed in the parts list, please specify the follow The parts marked A have ότν PART NUMBER DESCRIPTION MODEL NUMBER safety-related characteristics. Sharp Key 22575241 Use only listed parts for 2247017300 Knob (orange) DAC-15D renlacement Failure to completely fill the above items with cor. even undelivered replacement 安全上の注意: ▲が付いている部局は、安全上 パーツ発注に関するお願い オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く) 特別な規格でつくられたもので <u>品 名</u> Sharp Key Knob (orange) パーツナンバー 22575241 必要数 交換の際は、指定された部品番 2247017300 号以外の部品は使わないように もし紀入漏れ、誤記等が有る場合、必要部局が発送出来なかったり、大幅な遅れの原因になります。 して下さい。 御協力をお願いします。 CASING ケース 22215687 PANEL 221-687 パネル BOTTOM 113-229 21135229 BLIND 114-384 KR-33 SIDE PANEL R 112-318 KR-33 SIDE PANEL L 112-319 21145384 口板 21125318 21125319 KR-33 PLATE R 212-255 KR-33 PLATE L 212-254 22125254 22325140 KR-33 HINGE 232-140 RUBBER FOOT with G7-W KR-33 SPEAKER COVER NET 227-303 ゴム足 スピーカー・カバー・ネット 12359105 22275303 VR ESCUTCHEON 222-348 LED COVER 204-237 エスカッション 22045237 JX-3P MUSIC RACK BUSHING 215-735 22155735 JX-3P MUSIC RACK HOLDER 219-389 22195389 CHASSIS シャーシ パワー・トランジスター・ホルダー ジャック・ホルダー ホルダー カード・ホルダ 22195975 PTR HOLDER 219-975 KR-33 JACK HOLDER 220-195 KR-33 HOLDER 220-196 22205195 22205196 D-110 CARD HOLDER 220-188 A-50 CARD HOLDER 220-246 22205246 ホーンズ基板・ホルダー KR-33 PHONES PCB HOLDER 220-193 22205193 スイッチ・ホルダー パネル・スプリング スプリング C-20/50 SWITCH HOLDER 220-152 KR-33 PANEL SPRING 217-318 22205152 22175318 KR-33 SPRING 217-320 SVR COVER 224-194 BATTERY HOLDER (For CR2032) スライド・ボリューム・カバー バッテリー・ホルダー 22245194 12569420 KNOB, BUTTON ツマミ, ボタン HS-80 BUTTON 248-118 22485118 SLIDE KNOB 248-192 A/KEYTOP S 1P BLK 249-218 A/KEYTOP D 1P BLK 249-223 22485192 22495218 22495223 A/KEYTOP D 2P BLK 249-224 C-20/50 KNOB 248-151 22485151 SWITCH スイッチ SDDG3078A **POWER Switch** 13129124 Slide Switch Slide Switch 13159160 SSSU12367A SW1 on MB SSSS21067A All Switches on SB SKHVBD 100G 13169697 ジャック, ソケット JACK, SOCKET TCS4651-01-4151 DIN SOCKET MIDI IN TCS5083-01-4151 DIN SOCKET MIDI OU 13429659 JK7 on JR MIDI OUT, THRU OUTPUT L JK8,9 on JB 13429660 JK1 on JB 13449145 YKR21-5010 INPUT R, OUTPUT R JK2,4 on JB
INPUT L, PHONES JK3 on JB, J
LOWER PEDAL JK5 on JB JK3 on JB, JK1 on PB 13449252 YKB21-5006 YKB21-5074 YKB21-5208 red 13449275 JK6 on JB IC7 on MB 13449281 13429543 100-032-001 IC Socket **DISPLAY UNIT** 表示ユニット **SWITCH** SL-1351 RED 7 Segment LED 15029325 SPEAKER, BUZZER スピーカー, ブザー 22415571 PD-16209B Speaker 16cm, 8Ω , rated 20W, max 40W KEYBOARD 鍵盤組立 7623820000 SK-776-C 76kevs NOTE: Refer to the "KEYBOARD PARTS LIST SK-776-C" (P. 2) for details. 注:詳しくは、"KEYBOARD PARTS LIST SK-776-C" (P.2) を参照して下さい PCB ASSY 基板組立 E 7623891000 MAIN BOARD ASS'Y (pcb2292586100)

NOTE: This replacement PCB assembly does not have ROM E (IC19) and F (IC18). 注:ROM E (IC19), ROM F (IC18) は, 実装されていません。

SWITCH BOARD ASS'Y (pcb2292586200) JACK BOARD ASS'Y (pcb2292586300 1/3)

7623813000

NOTE: Replacement Jack board assembly contains the following boards. 注: JACK BOARD は、下記の基板を含みます。 CARD BOARD ASS'Y (pcb 2292586300 2/3)

PHONES BOARD ASS'Y (pcb 2292586300 3/3)

PRIMARY BOARD ASS'Y (pcb2292586401 2/3) 7623806400

NOTE: Replacement PCBs are 220/240 V version only.

When existing PCB is 100 or 117 V version, note the following.

Differences between voltage versions are fuse rate and fuse labels. When fuses and labels of specific voltage (100 V or 117V) are required, order separately, referring to Table. a right. When using replacement PCB on a 100V or 117V version, be sure

to change fuses and labels as shown in Fig. A.

注:補修用基板は、200/240V用が共通使用されます。 電圧区分による違いはヒューズ値、ヒューズ・ラベルのみです。 100/117Vのヒューズ、ヒューズ・ラベルが必要な場合は別途発注して下さい。(Table. a ※Ⅲ/ 100/117V のヒューズ,ヒューズ・ラベルに付け変えたときは,基板上のシルクの表示を Fig. A のように変更してください。

«Cautionary points in returning a PCB when repair is impossible.»

When returning a PCB that cannot be repaired, first pack the PCB carefully and then clearly enter all necessary information in the sheet (see below) and always include it with the PCB.

≪修理不可能で基板を返却する場合の注意点≫

修理不可能で基板を返却する場合,必要事項(詳細は下記参照)を明記して,必ず対象の返却基板に添えて返却して下 さい。又、その際基板は、丁寧に梱包して返却するようにしてください。

Necessary Information

注章事項

2. Model 1. Company Name 機種名 サービス名

3. Serial Number 製造番号

4. Symptom 症状

15019152T0

BATTERY 電池

∆12569249S0 CR2032-T12 SV

1SS176

MAIN BOARD ---> MB SWITCH BOARD ---> SB JACK BOARD --- JB PRIMARY BOARD ---> PRB PS-AMP BOARD ---> PAB

on DAD

*Table. a

VOLTAGE	FUSE	FUSE LABEL
100/117V	TSC 1A-N1 1.0A, 125V	1.0A/125V
220/240V	CEE 500MAT 500mA, 250V	T500mA/250V

Fig. A

IC 集積回

REPLACEMENT 補修用

For 220/240V | 100,117v | 76238061 00 | 220,240v | 76238064 00

For 100/117V • 100,117v | 76238061 00 1220,240v | 76238064 00

PS-AMP BOARD ASS'Y (pcb2292586401 1/3) 7623832400

NOTE: Replacement PCB includes TRANS board (pcb 2292586401 3/3).


Replacement PCBs are 220/240 V version only. When existing PCB is 100 or 117 V version, note the following.

Change silk printed letters to the letters as shown below. 注:補修用基板は、TRANS BOARD (pcb 2292586401 3/3) を含みます。

補修用基板は、220/240V が共通使用されます。 補修用基板を 100V.117V 用として使用する場合は、基板上のシルクの表示を下記のよう

REPLACEMENT





		MII 1 8 3 1 3	• 220.240v 76238324 00	FOI 117V
				100v 762383 • 117v 762383 220.240v 762383
;	集積回路			 10000000
	15179286	P8098	(DIP) CPU	IC11 on MB


DIODE ダイオ	t-K			-
10129102	2302070-A TAPE (1	aping)		OI OD
15119134	2SC2878-A TAPE (T	aning)		on JB
15119134	2SA933S DC TP R	aping/		on JB
15139124	2SK363GR TPE-2 (T			on JB
15309101 15319101	2SA1037KR T-96 2SC2412KR T-96	(chip)		on MB
15129136	2SC2878-A TAPE (T	aping) (chip)		on MB
		'anina'		on PAB
TRANSISTOR	トランジスタ			
15229718	6N137		Photo-Coupler(Opto-isolator)	
△15199177	L79M12ML		- 12V Voltage Regulator	IC3 on PAB
15199176	L78M12ML		+ 12V Voltage Regulator	IC2 on PAB
15199155	L78MR05R	,	+5V Voltage Regulator	IC1 on PAB
15199542	LA-4282	(SIP)	Power AMP IC	IC4 on PAB
15199170	AN78L05TA		+5V Voltage Regulator	IC10 on JB
15199172	TA79L005P-TPE6		-5V Voltage Regurator	IC13 on JB
15189136	M5218L		OP AMP	IC2 on JB
15189242	NJM4565SD	(SIP)	OP AMP	on JB
15189237	NJM4580DD		OP AMP	IC15 on JB
15209122	PCM56P		D/A Converter	IC14 on JB
15169605	TC74HC4052AP		4ch Analog Multiplexer	IC12 on JB
15169334H0			Hex Inverters	IC16 on JB
15149134	TD62785P		Transistor Array	IC4 on SB
15169552T0			Octal Bus Transceivers	IC3 on SB
15169550T0			3-to-8 Line Decoder	IC5 on SB
15159704T0			8ch Darlington Driver	IC2 on SB
15189238	NJM4580L		OP AMP	IC1 on SB
15189210	BA15218F T2		OP AMP	IC26, 28 on MB
15289110	uPC4062G		J-FET OP AMP	IC29 on MB
15269610	74F32SJL		Quad 2-Input OR Gate	IC15, 16 on MB
15269601	74F04SJL		Hex Inverter	IC4 on MB
15269609	74F02SJL		Quad 2-Input NOR Gate	IC17 on MB
15259101	BU4051 BF T2	(DIP)	8ch Analog Multiplexer	IC27 on MB
15259815T0			Octal Bus Buffer	IC13 on MB
15259720T0			Dual D Flip Flop	IC2 on MB
15259716T0			Quad 2-Input OR Gate	IC3 on MB
15259706T0			Hex Inverters	IC10, 14 on MB
15259701T0			Quad 2-Input NAND Gate	IC5 on MB
15279508	HM62256LFP-12T		256k SRAM	IC6 on MB
15239126	TC23SC140AF-007		Effect Custom IC	IC32 on MB
15239124	SSC1000		Key Scan Gate Array	IC1 on MB
15239130	MB623157UPF-G-BNI			IC12 on MB
15229895	MB87420 R06-0006		PCM Custom IC	IC25 on MB
15229894	MB87419 R06-0005		PCM Custom IC	IC24 on MB
15179362H0			D RAM	IC30, 31 on MB
15179958	HN27C301G-20		EP-ROM (blank)	IC7 on MB
15449218	HN27C301G-20		EP-ROM (program)	IC7 on MB
15209208 15209209	TC534000P-H616 TC534000P-H617		Wave ROM D	IC20 on MB
15209207	TC534000P-H615		Wave ROM B Wave ROM C	IC22 on MB IC21 on MB
15209206	TC534000P-H614		Wave ROM A	IC23 on MB
151/9286	P8098	(DIF)		ICTT OIL WID

 ∆15019290	DBA40C-K15		BRIDGE	on PAB	
∆15019283	DSF10BT	oina)		on PAB on PAB	
∆ 15019120 15029289	1S-2473-T77 (Tap SLH-34VC3F	ping)	LED	on SB	
15339103	MA-153 (d	chip)		on MB	
15339105		chip)	Diada Array	on MB on MB	
15019142 15019154	DAN801 DAP801		Diode Array Diode Array	on MB	
RESISTOR 抵抗			,		
		ahin)	Resistor Array 4x100Ω	on MB	
15399932 15399931			Resistor Array 4x220Ω	on MB	
15399917	MNR34J5A103E (d	chip)	Resistor Array 4x10kΩ	on MB	
15399904			Resistor Array $4x33k\Omega$ Resistor Array $4x100k\Omega$	on MB on MB	
15399935 15399942			Resistor Array 4x680Ω	on MB	
13919162M0	RGLD 4X104J		Resistor Array 4x100kΩ	on SB	
13919142	RGLD 8X104J		Resistor Array 8x100kΩ Resistor Array 8x22kΩ	on SB on MB	
13910110	RGLD 8X223K		nesistor Array 0x22k12	OII WIB	
POTENTIOMETER					
13359360	EWA-NA0X10A14 RK14K121		Slide VR 10KAx2 Rotary VR 250KB	on SB on JB	
13219158 13299178	RHEOA150RA		Trimmer 100KA	on JB	
	ノデンサー				
△13529104	DE7150F472MVA1		Line Bypass	on PRB	
13639157S0	16MV4700H 4700uF/1	6V	Enio Dypass	on PAB	
13639173S0	25MV470HA4 470uF/2	25V		on PAB	
13659238	SME50VB3300 3300ul	r/5UV		on PAB	
	. インダクタ , コイル				
12449355 12449380	FBR07HA850TB-00 EXC-ELDR25V		Beads Core	on MB	
FILTER フィルタ			2000 0010		
			Di ind Naine Ellen	on MB	
13529186 13529187	ELKTR150GA ELKTR391CA		Digital Noise Filter Digital Noise Filter	on MB	
12449323	ESD-R-25 SD		Data Line Filter		
22445307	ESD-R-12 C		Data Line Filter		
CRYSTAL, RESO	NATOR クリスタル,	発振	7		
15299106 15299117	CA301 12.000MHz CA301 32.768MHz		Crystal Crystal	on MB on MB	
		ーズ	ホルダー		
FUSE, FUSE HOI	DER ヒューズ, ヒュ	ーズ			
FUSE, FUSE HOI <u></u> ∆12559373		ーズ	tルダー 1.0A, 125V 500mA, 250V	100V, 117V 220V, 240V	
FUSE, FUSE HOI	DER ヒューズ, ヒュ TSC 1A-N1	ーズ	1.0A, 125V	100V, 117V	
#12559373 ↑12559564 12199550	DER ヒューズ, ヒュ TSC 1A-N1 CEE 500MAT	ーズ	1.0A, 125V 500mA, 250V	100V, 117V	
#12559373 ↑12559564 12199550	DER ヒューズ, ヒュ TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A		1.0A, 125V 500mA, 250V	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB)	
FUSE, FUSE HOI	DER ヒューズ, ヒュ TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400	(4P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB	
FUSE, FUSE HOI	DER ヒューズ, ヒュ TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600	(4P) (6P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB	
FUSE, FUSE HOI	DER ヒューズ, ヒュ TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400	(4P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB,	
FUSE, FUSE HOI \$\times 12559373 \\ \$\times 12559564 \\ \$12199550 \\ CONNECTOR	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700	(4P) (6P) (7P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB	
FUSE, FUSE HOI	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-0700	(4P) (6P) (7P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB	
FUSE, FUSE HOI \$\times 12559373 \\ \$\times 12559564 \\ \$12199550 \\ CONNECTOR	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-0700 51048-0800 51048-1000 (((4P) (6P) (7P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN2 on PAB	
### FUSE, FUSE HOIL ### A12559373 ### A12559564 12199550 CONNECTOR □ 13429233 13429293 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-0700 51048-1000 51048-1000 51048-1100 (51048-13048-1300 (51048-13048-1300 (51048-13048-13048-1300 (51048-13048-13048-13048-1300 (51048-13048	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) 13P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on SB	
FUSE, FUSE HOI	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-0700 51048-1100 51048-1100 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) 13P) (4P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on SB CN1 on JB	
### FUSE, FUSE HOIL ### A12559373 ### A12559564 12199550 CONNECTOR □ 13429233 13429293 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-0700 51048-1000 51048-1000 51048-1100 (51048-13048-1300 (51048-13048-1300 (51048-13048-13048-1300 (51048-13048-13048-13048-1300 (51048-13048	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) 13P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on SB	
FUSE, FUSE HOI	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-0700 61048-1000 51048-1000 51048-1000 51048-1300 52147-0610	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) 13P) (4P) (6P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB, CN2 on JB,	
FUSE, FUSE HOI	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-1000	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) 13P) (4P) (6P) (7P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN2 on JB, CN2 on JB, CN2 on JB, CN2 on JB, CN2 on JB, CN2 on JB, CN2 on PAB	
FUSE, FUSE HOI	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-0700 51048-1000 (51048-1100 (51048-1300 (51048-1300 (51048-1300 (52147-0410 (52147-0710 (52147-0710 (52147-0710 ((4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) 13P) (4P) (6P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on SB CN1 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN2 on JB, CN2 on JB, CN3 on PAB CN3 on JB CN1 on MB CN5 on MB CN5 on MB CN6 on JB	
FUSE, FUSE HOI ▲12559373 ▲12559564 12199550 CONNECTOR □ 13429233 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317 13369509 13369601 13369603 13369605 13369606	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-1000 51048-1000 51048-1300 52147-0610 52147-0610 52147-0710 52147-0810 52147-1010 (52147-1110) (62147-1110)	(4P) (6P) (7P) (8P) 11P) 13P) (4P) (4P) (7P) (8P) 10P) 11P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN1 on MB, CN2 on PAB CN3 on SB CN1 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on MB	
## FUSE, FUSE HOIL ## 12559373 ## 12559564 ## 12199550 ## CONNECTOR □ ## 13429233 ## 13429295 ## 13429296 ## 13429297 ## 13429299 ## 13429299 ## 13429300 ## 13429317 ## 1369501 ## 1369603 ## 1369603 ## 1369606 ## 1369606 ## 13696078	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-0700 51048-1000 51048-1000 51048-1300 52147-0610 52147-0610 52147-0610 52147-010 52147-1010 52147-1110 (52147-1110 52147-1310	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) 13P) (4P) (6P) (7P) (8P) 11P) 11P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on MB CN4 on MB, CN2 on MB, CN4 on MB	
FUSE, FUSE HOI ▲12559373 ▲12559564 12199550 CONNECTOR □ 13429233 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317 13369509 13369601 13369603 13369605 13369606	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-0700 51048-1000 (51048-1300 (51	(4P) (6P) (7P) (8P) 11P) 13P) (4P) (4P) (7P) (8P) 10P) 11P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on MB, CN2 on JB, CN4 on JB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on MB CN9 on MB CN9 on MB CN9 on MB CN9 on MB CN7 on PAB CN5 on PAB CN5 on PAB	
## FUSE, FUSE HOID \$\tilde{\text{12559373}} \\ \text{12559564} \\ \text{12199550} \\ \$\text{CONNECTOR} \$\text{3429233} \\ \text{3429295} \\ \text{3429296} \\ \$\text{3429296} \\ \$\text{3429296} \\ \$\text{3429296} \\ \$\text{3429296} \\ \$\text{3429296} \\ \$\text{3429296} \\ \$\text{3429317} \\ \$\text{3369569} \\ \$\text{3369602} \\ \$\text{3369603} \\ \$\text{3369606} \\ \$\text{3369678} \\ \$\text{3439372} \\ \$\text{3419335} \\ \$\text{3369686} \\ \$\text{369686} \\ \$\text{64666} \\ \$\text{369686} \\ \$\te	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-0700 51048-1000 (0 51048-1100 (0 51048-1300 (0 51047-0410 (0 52147-0410 (0 52147-1310	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) (4P) (6P) (7P) (8P) 11P) 11P) 13P) (4P) (4P) (6P) (6P) 16P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN4 on JB CN6 on JB CN6 on JB CN6 on JB CN6 on JB CN7 on MB, CN8 on JB CN9 on MB CN9 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN5 on MB CN5 on MB CN6 on JB CN6 on JB CN7 on PAB CN8 on JB CN9 on MB CN5 on PAB CN5 on PAB CN5 on PAB CN5 on PAB CN5 on MB	
FUSE, FUSE HOI	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-1000 51048-1100 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300 52147-0410 52147-0410 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-110 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) (1P) (4P) (6P) (7P) (8P) 13P) (4P) (6P) (4P) (6P) (4P) 13P) (4P) 16P) 13P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on PB, CN5 on JB, CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on JB CN1 on MB, CN2 on JB, CN4 on JB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on MB CN9 on MB CN9 on MB CN9 on MB CN9 on MB CN7 on PAB CN5 on PAB CN5 on PAB	
FUSE, FUSE HOI	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0700 51048-1000 51048-1100 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300 52147-0410 52147-0410 52147-0410 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-110	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) (4P) (6P) (7P) (8P) 11P) 11P) 13P) (4P) (4P) (6P) (6P) 16P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on SB CN1 on SB CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on MB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN5 on MB CN1 on MB CN2 on JB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on JB CN4 on JB CN4 on JB CN4 on MB CN5 on MB CN5 on MB CN7 on PAB CN5 on MB	
## FUSE, FUSE HOID ## 12559373 ## 12559564 12199550 ## CONNECTOR □ 13429233 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317 13369599 13369601 13369602 ## 13493372 13493372 13493372 13493372 13419335 1369686 13369687 13369688	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-1000 51048-1100 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300 52147-0410 52147-0410 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-110 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101 52147-1101	(4P) (6P) (7P) (8P) 110P) 11P) 13P) (4P) (6P) (7P) (8P) 11P) 11P) 11P) 11P) 14P) (4P) (6P) (4P) (6P) 40P)	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on SB CN1 on SB CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on MB CN2 on JB, CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN5 on MB CN6 on MB CN7 on PAB CN5 on MB CN7 on PAB CN5 on PAB CN2 on MB CN2 on MB CN3 on MB CN3 on MB	
## FUSE, FUSE HOID ## 12559373 ## 12559564 12199550 ## CONNECTOR □ 13429233 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317 13369599 13369601 13369602 ## 13493372 1349378 13369686 13369687 13369687 13369688	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-1000 51048-1100 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1300 52147-0410 52147-0410 52147-0410 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-110	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) (4P) (6P) (7P) (8P) 11P) (4P) (6P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder IC Card Connector	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on SB CN1 on SB CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on MB CN2 on JB, CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN5 on MB CN6 on MB CN7 on PAB CN5 on MB CN7 on PAB CN5 on PAB CN2 on MB CN2 on MB CN3 on MB CN3 on MB	
 ## FUSE, FUSE HOID ## 12559373 ## 12559564 12199550 ## CONNECTOR □ 13429233 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317 13369599 13369601 13369602 ## 13493372 1349378 13369686 13369687 13369687 13369688	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-0700 51048-1100 51048-1100 51048-1300 51048-1300 51048-1300 51048-1310 52147-0410 52147-0410 52147-1110 (52147-110 (52147-110	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) (4P) (6P) (7P) (8P) 11P) (4P) (6P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder IC Card Connector 100/117/220/240V Common/ レット AC INLET 3P (100V, 240V)	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on SB CN1 on SB CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on MB CN2 on JB, CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN5 on MB CN6 on MB CN7 on PAB CN5 on MB CN7 on PAB CN5 on PAB CN2 on MB CN2 on MB CN3 on MB CN3 on MB	
## FUSE, FUSE HOID ## 12559373 ## 12559564 12199550 ## CONNECTOR □ 13429233 13429295 13429296 13429297 13429299 13429300 13429317 13369599 13369501 13369602 ## 1349372 13419335 13369668 13369678 13369686 13369687 13369688 13369687 13369688 ## 1349372 134193372 134193372 134193372 134193375 134193372 134193375 ## 133696886 13369687 133696886 13369687 ## 1349870 ##	TSC 1A-N1 CEE 500MAT H0446 ネクター 7508095A 51048-0400 51048-0600 51048-0700 51048-1100 51048-1100 51048-1300 51048-1300 52147-0410 52147-0710 52147-1110 52147-1110 (52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-1110 52147-110 52147-110 52147-11	(4P) (6P) (7P) (8P) 10P) 11P) (4P) (6P) (7P) (8P) 11P) (4P) (6P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4P) (4	1.0A, 125V 500mA, 250V Fuse Holder IC Card Connector	100V, 117V 220V, 240V CN2 on CB) CN6 on PAB CN1 on SB CN1 on SB CN1 on SB CN2 on SB CN3 on JB CN2 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN3 on PAB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on JB CN6 on JB CN1 on MB CN2 on JB, CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on PAB CN5 on MB CN4 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN4 on MB CN5 on MB CN5 on MB CN6 on MB CN7 on PAB CN5 on MB CN7 on PAB CN5 on PAB CN2 on MB CN2 on MB CN3 on MB CN3 on MB	

Lithium Battery


15019126D0 1SS133 T77

(Taping)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BLOCK DIAGRAM/ブロック図



】 CIRCUIT DIAGRAM (MAIN BOARD)∕回路図(MAIN BOARD)



13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10 11

E MAIN BOARD

ASSY 7623891000 (pcb 2292586100)

REPLACEMENT

補修用

MAIN BOARD ASSY 7623891000 (pcb 2292586100)

NOTE: This replacement PCB assembly does not have ROM E (IC19) and F

注:ROM E (IC19), ROM F (IC18) は, 実装されていません。

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare. Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanual.

Lithium batteri må kun udskiftes med samme type og fabrikat.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Fare for eksplotion. Måbare skiftes av kvalifisert tekniker som beskrevet i servicemanualen.

Lithium batteri må kun utskiftes med samme type og fabrikat.

VAROITUS!

Lithiumparisto. Räjähdysvaara. Pariston saa vaihtaa ainoastaan alan ammottimies

Kun vaihat lithium pariston KÄYTÄ saman valmistajan samaa tyyppiä.

VARNING!

Lithiumbatteri. Explosionsrisk. Får endast bytas av behörig servicetekniker. Se instruktioner i servicemanualen.

Lithium batteri för endast ersättes med samme typ och fabrikat.

Removing Lithium Battery LITHIUM BATTERY のはずしかた

• Pushing the lithium battery in the

direction of arrow ①, raise the bat-

tery end upward in the direction of

arrow 2 and then pull out off the

Mount a new lithium battery of the

same type in the reversal steps of

●リチウム電池を①の方向に挿し、その まま②の方向に引き上げると、③の方

向より電池ははずれます。


取りつけは、この逆です。

case in the direction of arrow 3.

removal


Disconnecting wiring (MOLE X 52147-XX10) BURNDY SLPXXS-2 ワイヤリングのはずしかた (MOLE X 52147-XX10) BURNDY SLPXXS-2)

- ① Pull the slider upward.
- 2 Pull out the wiring off the housing.
- ①スライダーを引き上げる。
- ②ワイヤリングを抜く。



Connect the wiring in the reversal order of dis-

connection. 取りつけ方法は、この逆です。



View from component side

14 15 16 17 18 19 20 21 22

E MAIN BOARD

ASSY 7623891000 (pcb 2292586100)

REPLACEMENT 補修用

MAIN BOARD ASSY 7623891000 (pcb 2292586100)

NOTE: This replacement PCB assembly does not have ROM E (IC19) and F

注:ROM E (IC19), ROM F (IC18) は, 実装されていません。

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare. Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanual.

Lithium batteri må kun udskiftes med samme type og fabrikat.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Fare for eksplotion. Måbare skiftes av kvalifisert tekniker som beskrevet i servicemanualen.

Lithium batteri må kun utskiftes med samme type og fabrikat.

VAROITUS!

Lithiumparisto. Räjähdysvaara. Pariston saa vaihtaa ainoastaan alan ammottimies.


Kun vaihat lithium pariston KÄYTÄ saman valmistajan samaa tyyppiä.

VARNING!

Lithiumbatteri. Explosionsrisk. Får endast bytas av behörig servicetekniker. Se instruktioner i servicemanualen.

Lithium batteri för endast ersättes med samme typ och


Removing Lithium Battery LITHIUM BATTERY のはずしかた



- Pushing the lithium battery in the direction of arrow ①, raise the battery end upward in the direction of arrow 2 and then pull out off the case in the direction of arrow 3. Mount a new lithium battery of the same type in the reversal steps of removal.
- ●リチウム電池を①の方向に挿し、その まま②の方向に引き上げると、③の方向より電池ははずれます。 取りつけは,この逆です。


Disconnecting wiring $\binom{\text{MOLE X 52147-XX10}}{\text{BURNDY SLPXXS-2}}$ ワイヤリングのはずしかた(MOLE X 52147-XX10) BURNDY SLPXXS-2)

- 1) Pull the slider upward.
- ② Pull out the wiring off the housing.
- ①スライダーを引き上げる。
- ②ワイヤリングを抜く。




Connect the wiring in the reversal order of disconnection.

取りつけ方法は、この逆です。



33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JACK BOARD/CARD BOARD/PHONES BOARD


Assy 7623813000 (pcb 2292586300 1/3)

REPLACEMENT 補修用

JACK BOARD ASSY 7623813000 (pcb 2292586300 1/3) NOTE: JACK BOARD include the following PCB. 注: JACK BOARD は,下記の基板を含みます。 CARD BOARD (pcb 22925856300 2/3) PHONES BOARD (pcb 22925856300 3/3)

JACK BOARD (pcb 2292586300 1/3)

CARD BOARD (pcb 2292586300 2/3)



CARD BOARD

MAIN BOARD


CIRCUIT DIAGRAM (JACK BOARD)/回路図 (JACK BOARD) SNo. Prior to ZB01199 : $0.15\,\mu\,F$ SNo. ZB011200-UP B **CIRCUIT DIAGRAM** (PHONES BOARD) /回路図(PHONES BOARD) PHONES BOARD TP. 5 N **CIRCUIT DIAGRAM** (CARD BOARD) /回路図(CARD BOARD) For testing and monitoring through the use of test points (TP2-TP6), refer to CHECKING JACK BOARD on 各テスト・ポイント (**TP. 2~ TP. 6**) の測定方法・結果 の判断については"JACK BOARDの検査"(P. 22)を参

照してください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


SWITCH BOARD

ASSY 7623819000 (pcb 2292586200)



View from foil side





PRIMARY BOARD

Assy 7623806400 (pcb 2292586400 2/3)

REPLACEMENT

補修用

PRIMARY BOARD ASSY 7623806400 (pcb 2292586401 2/3)

NOTE: Replacement PCBs are 220/240 V version only.

When existing PCB is 100 or 117 V version, note the following.

Differences between voltage versions are fuse rate and fuse labels. When fuses and labels of specific voltage (100 V or 117V) are required, order separately, referring to Table. a right. When using replacement PCB on a 100V or 117V version, be sure to change fuses and labels as shown below.

注:補修用基板は、200/240V用が共通使用されます。

電圧区分による違いはヒューズ値、ヒューズ・ラベルのみです。

0

100/117V のヒューズ、ヒューズ・ラベルが必要な場合は別途発注して下さい。(Table. a 参照) 100/117V のヒューズ, ヒューズ・ラベルに付け変えたときは, 基板上のシルクの表示を下記のように 変更してください。

REPLACEMENT

補修用

For 220/240V



For 100/117V


NI DA JAPAN

View from component side

AC OUT

BLK


*Table. a FUSE LABEL **FUSE VOLTAGE** TSC 1A-N1 1.0A/125V 100/117V 1.0A, 125V CEE 500MAT T500mA/250V 220/240V 500mA, 250V




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PS-AMP BOARD


Assy 7623832400 (pcb 2292586401 1/3)





CIRCUIT DIAGRAM (PS-AMP BOARD)/回路図 (PS-AMP BOARD)

View from component side



TEST MODE/テストモード


Important: No setting data transferable from KR-55 to another device.

©Equipment required

Oscilloscope (type: optinal), noise meter, expression pedal (EV-5 or EV-10), ROM card (SN-U110 sound series), precision work screwdriver, open plug, headphone and MIDI cable

©To enter test mode

With power off, set SW1 (see Fig. 1) of the main board to TEST. Turn power on.



OTo exit test mode

With power off, set SW1 (main board) to NORMAL. Turn power on.

©Test items

Select the desired test by using TONE SELECT button; and the test sign on will appear on the 7-seg LED. To execute the selected test press VARIATION/

▲ button. To end the test press VAIATION/

A and VARIATION/

buttons simultaneously.

For detailed procedures, see Reference No. in the table below.

When examining suspective circuit, refer to TROUBLESHOOTING (P. 20) which also shows test points.

◎テスト・モードの抜け方 メイン・ボードの SW1 を "NORMAL" に切り替え, 電源を入れる。

注:KR-55は、設定データを他の機器へ移せませんので

オシロスコープ (特に指定しません), ノイズ, メー

ター、エクスプレション・ペダル (EV-5 or EV-10)

ROMカード (SN-U110サウンド・シリーズ), 精密ド

メイン・ボードの SW1 (位置は, Fig.1 参照) を"TEST"

ライバー、空プラグ、ヘッド・ホン、MIDI ケーブル

注意して下さい。

◎テスト・モードの入り方

に切り替え, 電源を入れる。

◎用意するもの

◎テスト項目

実行したいテストを、TONE SELECT ボタンで選ぶ。 その時、7セグメント LED には、テストに応じた表示がされる。選択したテストを実行する場合は、 $[VARIATION/ \blacktriangle]$ ボタンを押す。また、テストを終了する場合は、 $[VARIATION/ \blacktriangle]$ ボタンを同時に押す。

各テストの詳しい手順は、指示された番号の場所を参 照して下さい。

N. G. の場合, チェック・ポイント等については, "トラブルシューティング" (P.20) を参照して下さい。

17

Test contents テスト内容	TONE SELECT	Display of 7seg. LED 7 セグメント LED の表示	Reference No. 参照番号
1. RAM check 1. RAM チェック	A.PIANO	-85	1
2. Internal tone RAM check 2. 内部の音色 ROM チェック	HAPSICHORD	int	2
3. A/D check 3. A/D チェック	MALLET	8-8	3
4. Panel switch/LED check 4. パネル部 LED のチェック 及び、スイッチ の チェック	E.PIANO	LEd	4
5. ROM card insertion/ card read check 5. ROM カードが挿入され ているかどうかの チェックと ROM カード のデータを正しく読み 込めるかどうかの チェック	P.ORGAN	C88	\$
6 D/A adjustement, sine wave output 6 D/A 調整とサイン波出力	E.ORGAN	5 .0	6
7. Rectangular wave output 7. 方形波を出力	STRINGS	598	7
8. MIDI check 8. MIDI チェック	CHIOR	⊼ :d	8
9. Local switch read check 9. ローカル・スイッチ読み込みチェック	VIOLIN	LOC	9
10. RCC (reverse chorous chip) check 10. RCC (リバース, コーラスチップ) チェック	A.GUITER	~55	10
11. Key scan check 11. キー・スキャン・チェック	BASS	SCA	1
12. Residual noise measurement 12. 残留ノイズ測定	BELL		12

1 1. RAM check

- a). Press VARIATION/▲ button to start the test
- b). The program automatically proceeds test sequence and displays the result on the 7-seg LED.

Success --->[**3 5 5**]
Fail --->[**5 7**

c). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test, conducts initialization and returns the display as before the test.

2 2. Internal tone RAM check

- a). Press VARIATION/▲ button to start the test.
- b). The program automatically proceeds test sequence and displays the result on the 7-seg LED.

Success --->[**45**]
Fail --->[**5**]

c). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously, and the program exits the test and returns the display as before the test.

3 3. A/D check

- a). Press VARIATION/▲ button to start the test.
- b). Upper pedal check
 - Set the expression pedal (EV-5 or EV-10) to the minimum resistance and then connect to PEDAL/UPPER jack. See Fig. 2.

1. RAM チェック

- a). [VARIATION/▲]ボタンを押すと、テストを開始する。
- b). 自動的にチェックを行い, 結果を 7 セグメ ント LED に表示する。_____

正常な場合 --->[**当邑 S**] 異常な場合 --->[**邑 - -**]

c). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと, テストを抜け, イニシャライズを行った後, テストを始める前の表示に戻る。

2. 内部の音色 ROM チェック

- a). [VARIATION/▲]ボタンを押すと、テストを開始する。
- b). 自動的にチェックを行い, 結果を 7 セグメ ント LED に表示する。

正常な場合 ---> [**'号 色 写**] 異常な場合 ---> [**色 一 一**]


c). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと, テストを抜け, テストを始める前の表示に戻る。

3 3. A/Dチェック

- a). [VARIATION/▲]ボタンを押すと,テストを開始する。
- b). アッパー・ペダル チェック
 - 1). [PEDAL/UPPER]ジャックに,エクスプレッション・ペダル(EV-5 or EV-10)を接続する。この時,ペダルのボリュームの値が"0"になっていること! (Fig. 2参照)

Fig. 2 EV-5 EV-10

Set this potentiometer to minimum resistance.
このボリュームの値を"0"



__Turn_fully_counterclockwise. このボリュームを左いっぱいに回わす。

- 2). Press TONE SELECT/CLARINET button.
- Swing the expression pedal through its travel extremes and make sure that the converted digital equivalents 0 to 127 are sucessively displayed on the 7-seg LED.
 - * Input to PEDAL/UPPER is also fed to LOWER pedal channel, allowing testing LOWER pedal at the same time. Check the lower pedal as follows.
- 4). Press TONE SELECT/OBOE button.
- Swing the expression pedal through its travel extremes and make sure that the converted digital equivalents 0 to 127 are sucessively displayed on the 7-seg LED.

- 2). [TONE SELECT/CLARINET]ボタンを押す。
- 3). エクスプレッション・ペダルを操作して、A/D された値(0-127)が、7セグメント LED に表示されることを確認する。
 - ・[PEDAL/UPPER]ジャックに,エクスプレッション・ペダルを接続した場合,ペダルがUPPER,LOWERの両方に効くため,ロウ・ペダルチェックは,次の4).5).の方法で行なって下さい。
- 4). [TONE SELECT/OBOE]ボタンを押す。
- 5). エクスプレッション・ペダルを操作 して, A/D された値 (0-127) が, 7セグメント LED に表示されること を確認する。

- c). Lower pedal check
 - NOTE: Skip if steps 4). and 5). at page 17. have been carried out.
 - Set the expression pedal (EV-5 or EV-10) to the minimum resistance and then connect to PEDAL/LOWER jack. See Fig. 2.
 - 2). Press TONE SELECT/OBOE button.
 - Swing the expression pedal through its travel extremes and make sure that the converted digital equivalents 0 to 127 are successively displayed on the 7-seg LED.
- d). Battery check board A/D check

 CAUTION: Make sure the battery is

 connected.
 - 1). Press TONE SELECT/FLUTE button.
 - 2). The voltage of the lithium battery is displayed on the 7-seg LED.

 The reading should be 3.2V if the

battery is a new one.

- e). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test, conducts initialization and returns the display as before the test.
- 4. Panel switch/LED check
 - a). Press VARIATION/▲ button to start the test.
 - b). Verify all lighting LEDs including 7-seg LED.
 - c). Press buttons in any order and verify that the associated LED is turned off. Exception: VARIATION/▲ button turns off the upper portion of 7-seg LED and VARIATION/▼ button lower portion.
 - d). When all panel switches are read and corresponding LEDs turned off, 7-seg LED displays [🖫 🚍]. A button failed keeps the LED lit.
 - e). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.
- (5) 5. ROM card insertion/card read check

 - b). Insert ROM card (SN-U110 sound series) into the ROM card slot to the bottom. Make sure 7-seg LED reads In.
 - c). Press VARIATION/▲ button to start the test
 - d). The program automatically checks the ROM card and displays the result on the 7-seq LED.

Successful--->[**45**]
Fail --->[**5**]

e). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.

- c). ロウ・ペダル チェック 注:P.17 4). 5). の方法でロウ・ペダ ル チェックを行なった場合は必要 ありません。
 - 1). [PEDAL/LOWER]ジャックに, エクスプレッション・ペダル (EV-5 or EV-10) を接続する。この時, ペダルのボリュームの値が"0"になっていること! (Fig. 2参照)
 - 2). [TONE SELECT/OBOE]ボタンを押す。
 - 3). エクスプレッション・ペダルを操作 して, A/D された値(0-127)が, 7セグメント LED に表示されること を確認する。
- d). バッテリ・チェック・ポート A/D チェック 注:このチェックを行う前に、必ず電池が 入っていることを確認して下さい。
 - 1). [TONE SELECT/FLUTE]ボタンを押す。
 - 2). 7セグメント LED にリチウム電池の 電圧を表示する。新品の電池を入れ た場合は、"3.2V"と表示されます。
- e). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと, テストを抜け, イニシャライズを行った後, テストを始め る前の表示に戻る。
- 4. パネル部 LED のチェック及び、スイッチの チェック
 - a). [VARIATION/ ▲]ボタンを押すと,テストを開始する。
 - b). パネル上の全ての LED (7 セグメント LED を含む) が点灯することを確認する。
 - c). 各ボタンを任意に押していく。この時,押したボタンに対応した LED([VARIATION/ ▲]ボタンは,7セグメント LED の上半分, [VARIATION/▼]ボタンは,7セグメント LED の下半分)が消灯することを確認する。
 - d). パネル上の全てのボタンを認識し LED が 全て消灯した場合は、7 セグメント LED に[**当 日 5**] と表示される。認識されな いボタンがあると、そのボタンの LED は 消灯しない。
 - e). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと, テストを抜け, テストを始める前の表示に戻る。
- 5 5. ROM カードが挿入されているかどうかのチェックとROMカードのデータを正しく読み込めるかどうかのチェック
 - a). ROM カード・スロットへ ROM カード (SN-U110 サウンド・シリーズ) を挿入 すると, 7セグメント LED に[**・一**] と表示され, 抜くと[**・□ し**]と表示される。
 - b). ROM カードを ROM カード・スロットへ, しっかり挿入する。
 - c). [VARIATION/▲]ボタンを押すと, テストを開始する。
 - d). 自動的にチェックを行い, 結果を 7 セグメ ント LED に表示する。


e). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと, テストを抜け, テストを始める前の表示に戻る。

6 6. D/A adjustment and sine wave output

-D/A adjustment-

NOTE: The function may help in some troubleshooting procedures. Refer to CHECKING JACK BOARD (P. 22).

a). Connect the KR-55 as shown below.




b). Press TONE SELECT/E. ORGAN button. Now a sine wave is at output. Turn VOLUME and BRILLIANCE to the full extreme.

c). Adjust VR2 of the jack board (see Fig. 4 for location) so that the output from OUTPUT/L jack is as shown in Fig. 3-C.

* Set oscilloscope: 5 mV/div. 1 ms/div. Probe: 1:1

(Can be adjusted by ear.)



⑥ 6. D/A 調整とサイン波出力

-D/A調整-


注:トラブルシューティングで使用します。詳 細は"JACK BOARD の検査"(P.22)を参 照して下さい。


a). 下図のように接続します。



- b). [TONE SELECT/E.ORGAN]ボタンを押したとき、既にサイン波が出力されているので、この状態で、ボリューム及び、ブリリアンスを最大にする。
- c). [OUTPUT/ L]ジャックから出力されるサイン波が、Fig. 3-Cのようになるよう JACK BOARDの VR2 (位置は、Fig. 4参照) を調整する。

オシロスコープの設定: 5mV/div, 1msec/div プローブは、1:1で使用 (この調整は、聴感上でもできます。)





d). After adjustment, press TONE SELECT button, and another test can be selected.

-Sine wave output-

NOTE: For factory adjustment. (following steps are just reference)

- a). Press VARIATION/▲ button to start the test.
- b). Sine wave output can be set one of 6 amplitudes by pressing VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons.
- c). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.

d). 調整が終了した後, [TONE SELECT]ボタンを押せば, 他のテストを選択できます。

ーサイン波出力ー

注:工場調整用(下記の手順は参考)

- a). [VARIATION/▲]ボタンを押すと、テストを開始する。
- b). 6つのレベルのサイン波を出力します。 サイン波のレベルは, [VARIATION/▲]ボ タン, [VARIATION/▼]ボタンを使用して 選択できます。
- c). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと, テストを抜け, テストを始める前の表示に戻る。

7. Rectangular wave output

NOTE: The function may help in some troubleshooting procedures. Refer to CHECKING JACK BOARD (P. 22).

- a). Press VARIATION/ button to start the
- b). Rectangular wave output can be set one of 6 amplitudes by pressing VARIATION/ and VARIATION/▼ buttons.
- c). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.
- (8) 8. MIDI check
 - a). Press VARIATION/ button to start the
 - b). Connect MIDI IN and MIDI OUT together through MIDI cable.

The test automatically starts and displays the result on the 7-seg LED as shown helow.

Successful--> with MIDI cable connected: (385) with MIDI cable disconnected: [---]Fail ----> with MIDI cable connected:

- c). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.
- 9 9. Local switch read
 - a). Insert the MIDI cable into MIDI IN jack.
 - b). Press VARIATION/ button to start the
 - c). Turn on and off LOCAL switch (see Fig. 5) and the test result is displayed on the 7-seg LED as follows.

Successful --> with LOCAL switch at ON:




Fig. 5

- (7) 7. 方形波を出力
 - 注:トラブルシューティングで使用します。詳 細は、"JACK BOARDの検査" (P.22) を 参照してください。
 - a). [VARIATION/ ▲]ボタンを押すと, テス トを開始する。
 - b). 6つのレベルの方形波を出力します。 方形波のレベルは、「VARIATION/▲」ボ タン,「VARIATION/ ▼]ボタンを使用し て選択できます。
 - c). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと、テストを抜け、 テストを始める前の表示に戻る。
- (8) 8. MIDIチェック
 - a). [VARIATION/▲]ボタンを押すと、テスト を開始する。
 - b). [MIDI IN] ジャックと[MIDI OUT]ジャック を接続する。

自動的にチェックを行い、結果を7セグメ ント LED に表示する。


正常な場合 --> 接続した場合 はずした場合 異常な場合 --> 接続した場合

- c). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと、テストを抜け、 テストを始める前の表示に戻る。
- 9 9. ローカルスイッチ読み込みチェック
 - a). [MIDI IN]ジャックに MIDI ケーブルを差し 込む。
 - b). [VARIATION/▲]ボタンを押すと、テスト を開始する。
 - c). ローカル.スイッチ (位置は, Fig. 5参照) を "ON", "OFF" にする。

すると、テスト結果が、7セグメント LED に表示されます。 正常な場合--->ローカル・スイッチ "ON"

の場合 [□ □] ローカル・スイッチ"OFF" の場合 [□FF] MIDI ケーブルをはずし た場合

Rear view



d) Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.

d). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと、テストを抜け、 テストを始める前の表示に戻る。

- (10) 10. RCC (reverse chorus chip) check
 - a). Plug in headphones into front left HEADPHONES iack.
 - b). Press VARIATION/ button to start the test.

 - d). Press VARIATION/▼ button. Tap a key on the keyboard and verify no reverb (delay).
 - f). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.
- 11. Key scan check
 - a). Plug in headphones into front left HEADPHONES jack.
 - b). Press VARIATION/ button to start the test.
 - c). Press a key on the keyboard and the key velocity is indicated on the 7-seq LED within the value 0-127. Also check by ear.
 - d). Press VARIATION/▲ and VARIATION/▼ buttons simultaneously and the program exits the test and returns the display back to the reading before the test.
- (12) 12. Residual noise measurement
 - a). Connect the noise meter as shown below.


- ① 10. RCC (リバース、コーラス チップ) チェック a). フロント左側のヘッドホン・ジャックに
 - ヘッドホンを差し込む。 b). 「VARIATION/▲]ボタンを押すと、テスト
 - を開始する。
 - c). 7セグメント LED に, [**日 一**]と表 示されます。 この時, 鍵盤を押してリバーブ (ディレイ) がかかることを確認する。
 - d). 「VARIATION/ ▼]ボタンを押す。
 - e). 7セグメント LED に, [**〇 F F**]と表 示されます。 この時、鍵盤を押してリバーブ(ディレイ)

がかかっていないことを確認する。

- f). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと、テストを抜け、 テストを始める前の表示に戻る。
- 11. キー・スキャン・チェック
 - a). フロント左側のヘッドホン・ジャックに ヘッドホンを差し込む。
 - b). 「VARIATION/▲]ボタンを押すと、テスト を開始する。
 - c). 鍵盤を押すと、7セグメントLEDに押さ れた鍵盤のベロシティー(0-127)が表示 される。

この時, 音も発音されますので, 聴感でも チェックして下さい。

- d). [VARIATION/ ▲]ボタンと[VARIATION/ ▼]ボタンを同時に押すと、テストを抜け、 テストを始める前の表示に戻る。
- (12) 12. 残留ノイズ測定
 - a). 下記のように接続する。



- NOTE: Press TONE SELECT/BELL: 7-seq LED will turns off for a while and then read the result of the previous test. This shows the measurement is now going on. Do not touch keyboard.
- b). Noise meter reading of -80dBm and below shows the unit is in good conditions in terms of signal to noise
- c). Press any key on the keybord to end the measurement.
- d). Pressing TONE SELECT button enables selection of another test.

- 注:[TONE SELECT/BELL]ボタンを押すと、 しばらく7セグメント LED が消灯して、 前のテストの状態が表示されますが、これ で測定可能状態になりました。 測定をおこなっている時は、鍵盤に触れな いで下さい。
- b). ノイズ・メーターの値が、-80dBm 以下 なら正常です。
- c). 任意の鍵盤を押して下さい。 以上で,測定終了。
- d). [TONE SELECT]ボタンを押せば、他のテ ストを選択できます。


TROUBLESHOOTING/トラブルシューティング


When judging "no good", check the following as a common and basic troubleshooting practice in addition to the directed checking steps, referring to the circuit diagram.


- Incoming signal
- Voltages on the IC(s) in question
- Clock signal


N. G. の場合,回路図を参照して,下記のことを確認して下さい。

- 信号はきているか
- IC 等の供給電源は正常か
- クロックはきているか 等









CHECKING JACK BOARD/JACK BOARD の検査


Olnstruments required:

· Oscilloscope, Open plug

Check the Jack board in the following order. Refer to Fig. A for test points and Table A for signal routes. ◎用意するもの

• オシロスコープ、オープン・プラグ

下記の手順でJACK BOARD を検査して下さい。 (テスト・ポイントの位置は、図A、信号の性質は、表 Aを参照して下さい。)



1) Check offset adjustment of the D/A converter (IC14) and readjust as necessary.

For checking and adjusting procedures, refer to TEST MODE (P. 18), ⑥ D/A Adjustment and sine wave output.

Note: For the following tests, make use internal square wave. For generating the wave, refer to TEST MODE (P. 19) ③ Square wave output. The square wave output level can be set in 6 steps. Select proper level for easier observation.

If the test fails, trace the signal and apllied voltages.

- Monitor square wave on TP6.
 Good --> Go to step 3).
 No good --> Check Jack board IC14 and associated components.
- 3) Monitor supply voltage on TP4.
 -8V: good --→ Go to step 4).
 +5V: no good --→ Check Jack board Q9 and associated components.
- Good --→ Go to step 5).

 No good --→ Check Jack board ICs 4-7, 12 and associated components.

4) Monitor square wave on TP3.

5) Monitor square wave on TP2.
Good --→ Jack board test completed.
No good --→ Check JACK BOARD Qs 7, 8 and associated components.
Check SWITCH BOARD and peripherals.

1). D/Aコンバーター(IC14)のオフセット調整が正し く行われているか確認します。

オフセットがずれている場合は、調整して下さい。確認方法、調整方法は、"テスト・モード(P.18)/参照番号 ⑥ D/A 調整とサイン波出力"を参照して下さい。

2). -5). については、方形波を使用して検査します。

方形波の出力方法は, "テスト・モード(P.19)/参照番号 ⑦ 方形波の出力"を参照して下さい。(6つのレベルの方形波を選択できるので, 見やすいレベルの方形波で検査して下さい。)

N. G. の場合,回路図を参照して,"信号がきているか","IC等の供給電源は正常か",等を確認して下さい。

2). TP. 6 にプローブをあてて、正常な方形波が出力されていることを確認する.

OK --→ 3). に進んで下さい. N. G. --→ JACK BOARD IC14 周辺をチェック

3). TP. 4にプローブをあてて、電圧を確認する。

-8V: OK --→ 4). に進んで下さい。 +5V: N. G.--→JACK BOARD Q9 周辺をチェック

4). TP. 3 にプローブをあてて,正常な方形波が出力されていることを確認する。

OK --→5). に進んで下さい。 N. G. --→JACK BOARD IC4, 5, 6, 7, 12 周辺を チェック


5). TP. 2 にプローブをあてて、正常な方形波が出力されていることを確認する。

OK --→JACK BOARD の検査は,終了 N. G. --> JACK BOARD Q7,8周辺,SWICH BOARD 周辺をチェック

Pedal DP-6 is a optional accessories. ペダル DP-6 は、選択付属品です。

PEDAL DP-6

	Part Number	Descr	iption
1	22015625	DP-6 Case	DP-6 ケース
2	12289330	DP-6 Joint Bolt M6 Br	ジョイント・ボルト M6 Br
3	23485103	Cable I-O 1.5M Blk	接続コード I-0 1.5M Blk
4	2218551100	DP-5 Pedal #511	DP-5 ペダル #511
5	22175130	DP-5 Spring	DP-5 スプリング
6	22155532	DP-6 Joint Nut M6x12	DP-6 ジョイントナット M6
7	22815344	DP-5 Chassis	DP-5 シャーシ
8	22265211	MP-600 Cushion	MP-600 クッション
9	22355324	DP-5 Bottom Rubber	DP-5 底板ゴム
10	22135707	VK-6,9 Washer	VK-6,9 ワッシャー
11		Flat Washer t0.8x3x10	平ワッシャー t0.8x3x10
12		Tapping Screw Bind Head	3x10 B1 BC
13		Tapping Screw Bind Head	4x10 B1
14	13129331	Push Switch ESB-6069	スイッチ ESB-6069
15	22915731	DP-6 PCB	DP-6 プリント基板
16	2226010200	Switch Felt #102	スイッチ・フェルト #102
17	22265141	DP-5 Felt	DP-5 フェルト
18	22265327	DP-5 Cushion	DP-5 クッション
19		Tapping Screw Bind Head	3x8 B1 BC



STAND/スタンド

Stand KS-35 is a optional accessories for Japan. スタンド KS-35 は、日本向けの選択付属品です。

STAND KS-35 HOW TO ASSEMBLE THE KS-35

Assembling Procedure

- 1) Attach the side panels B to both ends of the pedal unit A with the holders on B facing inside, then tighten the joint bolts D.
- 2)Insert the joint nuts E into the holes on the back panel C, and sdjust the joint nuts E with the screwdriver provided as shown in Fig 2.
- 3)Attach the back panel C to the side panel B, and tighten the joint bolts D.
- 4)Place the keyboard on the stand, and fix with the knob bolts F.
- ⑤Loosen the cord clamp's screw G with the screwdriver provided, put the power cord into the clamp G, and retighten the screw. (fig 3)
- 6) Push the pedal cord into the cord clamp H, then connect it to the jack on the piano.
- 7)After installing the assembled stand in place, turn the adjusting bolt to prevent deflection of the pedal unit.

KS-35 組み立て方法


組み立て順序

- ①ホルダーの装着されている部分を内側にして A の両側に Bを取り付ける。(Fig 1)
- ②ジョイント・ナットEをCの穴にはめこみ、ドライバー でジョイント・ナットEの矢印の方向を図(Fig 2)の様 に合わせる。
- ③CをBの内側にジョイント・ボルトDで固定する。
- ④本体をスタンドの上にのせ、ノブ・ボルトFで固定する。
- ⑤コード・クランプ G のねじをドライバーでゆるめ、電源 コードを通した後、再び締め付ける。(Fig 3)
- ⑥ペダル・コードをコード・クランプ H に押し込み本体の ジャックに接続する。
- ⑦組み立てが完了し、設置した後、必ずアジャスト・ボルト を回して床と接触するように調整する。

PEDAL UNIT/STAND

How to attach the PEDAL UNIT. ペダル・ユニットの取り付け方。

	Part Number	Description
1	22185579	KS-35 Pedal Unit ペダル ユニット
2	21215801	KS-35 Pedal Board ペダル ボード
3		Cable Tie Mount SKM-1
4		Woodscrew 3, 1×10 C
5		Cable Tie L=75mm
6		Machine Screw Truss 4X25 BC



Part Number

22815745

22185577

22265422

3 22185578

PEDAL UNIT

(22185579)

J	22200012	NO DO LETE	72.41	
6	22137619	DP-7 Guide	ガイド	
7	22265482	KS-6000 Felt	フェルト	
В	22175164	KS-350 Coil Spring	コイル スプリング	
9	22205444	KS-35 Pedal Holder	ペダル ホルダー	·
10	22205445	KS-35 Switch Holder	スイッチ ホルダー	(15)
11	23485165	KS-350 Cable	セツゾク ケーブル	
12	22195713	KS-350 Holder	ホルダー	•
13	22265423	KS-350 Cushion	クッション	
14	22285343	KS-5500 Ajust Bolt	アジャスト ボルト	
15		Tapping Bind 3x6 B1 C		
16		Tapping Bind 4X8 B1 C		15
17		Machine Screw Sems M4X	(8 BC	

Description

ペダル・シャーシ

ペダル 左

ペダル 右 フェルト

フェルト


KS-35 Pedal Chassis


KS-35 Pedal L

KS-35 Pedal R

KS-350 Felt

22265512 KS-35 Felt






OPTION

Stand KS-30 is a optional accessories for the country other than Japan.

スタンド KS-30 は、日本以外の国向けの選択付属品です。




KR-55 Feb. 1990

Pedal DP-2 is a standard accessories for the country other than Japan. ペダル DP-2 は、日本以外の国向けの標準付属品です。


PEDAL DP-2

	Part Number	Descri	ption
1	2226030600	DP-2 Cushion #306	DP-2 クッション #306
2	2226010800	DP-2 Felt #108	DP-2 フェルト #108
3	13139110	Push Switch SPPJ22631A	スイッチ SPPJ22631A
4	2291023600	DP-2 PCB #236	DP-2 プリント基板 #236
5	2215070201	Guide Bushing #702A	ガイド・ブッシュ #702A
6		Cord Binder #11	コード・バインダー #11
7	23485117	Cable 10-2.0 2M	接続コード IO-2.0 2M
8	2218060101	DP-2 Pedal #601A	DP-2 ペダル #601A
9	2217011000	DP-2 Coil Spring #110	DP-2 コイル・スプリング
10	2201060702	DP-2 Case	DP-2 ケース
11	2235030600	DP-2 Bottom Base #306	DP-2 ボトム・ベース #306
12		Machine Screw Bind Head	3x10 Fe BC (3 pcs)
13		Wood Screw Round Head 2.	7x10 BC (1 pc)




IC DATA/IC データ

MAIN BOARD--->MB PRIMARY BOARD--->PRB SWITCH BOARD-->SB PS-AMP BOARD---->PAB JACK BOARD--->JB



MAIN BOARD--->MB PRIMARY BOARD--->PRB SWITCH BOARD-->SB PS-AMP BOARD--->PAB JACK BOARD--->JB



MAIN BOARD--->MB PRIMARY BOARD--->PRB
SWITCH BOARD-->SB PS-AMP BOARD--->PAB
JACK BOARD--->JB

